Mini BBQ

Encender la Mini BBQ

1. Asegúrese de que el cartucho está en posición vertical.
2. Abra el suministro de gas en la válvula reguladora.
3. Presione el dial de control y gírelo lentamente hasta la posición " ✸ " posición donde debe producirse el encendido por chispa. Si no es así, inténtelo de nuevo.
4. Mantenga el dial pulsado durante al menos diez segundos para asegurar que el quemador permanezca encendido.
5. Si el quemador no permanece encendido después de mantener el dial diez segundos, gire el dial a la posición OFF posición de apagado y espere 1 minuto e inténtelo de nuevo. de nuevo. No mantenga continuamente el dial apretado hacia abajo ya que puede provocar una acumulación de gas.
6. En condiciones de viento, protéjase del viento para asegurar un encendido fácil.
7. Gire el dial de control para modificar los ajustes del quemador según sea necesario.

Cómo apagar su Mini BBQ

1. Primero apague el regulador y luego después de la extinción de la llama, apague en el mando de control.
2. Desconecte el cartucho de gas.

Advertencias

1. Utilizar sólo en el exterior.
2. Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.
3. PRECAUCIÓN: las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato.
4. Este aparato sólo debe utilizarse con el cartucho de propano Bullfinch 400g de propano.

Datos técnicos

Categoría de gas: presión directa - mezcla de butano y propano
Tipo de gas y presión: butano-propano mezcla
Consumo máximo de gas 195g/h
Potencia calorífica total: 2,7kW
Tamaño del inyector: 0,83mm
Países a los que se destina: ES
Marca: Sahara
Número de modelo: Mini-BBQ
Número de lote: 565A
Pin: 0359DL05646

CE 2797/20

Fabricado por
Universal Innovations,
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole, Co. Wicklow, A63 DX27,
Ireland, REP.OF
Tel: 00 353 (1) 2873797
Email: info@saharabbqs.com
Web: www.saharabbqs.com